

## Установка

Пластины HSC



Зажать фрезу в специальном устройстве. Открутить прижимной винт вставки.



Очистить посадочное место вставки и проверить его на повреждения.



Очистить опорную поверхность вставки.

**HSC:** при установке новой вставки заменить прижимной винт на новый



Установить вставку в посадочное место и прижать пальцами.



Закрутить прижимной винт удерживая вставку в посадочном месте.

Зажать вставку с учетом рекомендованного момента затяжки.